
このたびは本製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前には必ず本取扱説明書をお読みください。

## フロントパネル各部説明および機能



- 1.電源ON/OFFスイッチ
- 2.雷源表示IFD
- 3.保護表示LED:

スピーカーケーブルなどの短絡や温度上昇保護機能が働きますと、LEDが点灯し本製品の動作は停止します。 

4.Peak/Clip 表示LED

CLIP点灯の際は、入力信号が強すぎて出力信号に歪みが発生することを示します。LEDが点滅している際も音を聞けばわかりますが、 歪みが大きくスピーカーを損傷する可能性があります。この場合、音源の信号レベルを低減してください。


5.Mono/Bridgeモード表示

チャンネルA&BがMono/Bridgeモードで使用時に表示されます。スイッチ設定されたときに点灯しますしますので、配線と設定に 間違いないか確認ください。

6.入力レベル減衰

Mono/Bridgeモードの場合は、Aチャンネルだけ使用可能です。すべてのレベルをOにして電源を入れてください。 入力レベルが十分なら触る必要はありません。高すぎる場合は、耳もしくはClip表示を確認しながら調整が必要です。 Clip表示が点灯し続ける限り問題は解決していないとお考えください。

## リアパネル各部説明および機能




## 7.入力コネクター

7-1) XLR入力ジャック

低インピーダンス、バランス入力はXLRオスコネクタで接続可能です。

配線は以下の通りでお願いします。

PIN 1=グランド、PIN 2=Hotもしくは+、PIN 3=COLDもしくは-



7-2) 6.35mmモノ入力

アンバランスラインレベル信号は、モノジャックオスで接続できます。 Tipは+でスリーブは-の極性としてください。



8.スピーカー接続

ステレオモードで各チャンネルのスピーカー負荷は最低 $4\Omega$ で、Mono/Bridgeモードでは最低 $8\Omega$ です。負荷に問題がある場合は、アンプの 保護機能が働き、動作は停止いたします。スピーカー出力用の端子は、デュアルバナナプラグです。もし裸の電線で接続する場合は、電線 の接続部が汚れていないか十分ご注意ください。また、ヨリ線がきちんと束ねられずはみ出し、短絡した場合はアンプやスピーカーに損傷 を与える可能性があります。ご注意ください。


9.ACインレット:ここに付属の電源コードのコネクタを差し込んでください。

交換時は、同じ寸法でアンプのリアパネルに表示されている同じ定格のヒューズと交換ください。出荷時には120V設定とされていますが、 もし200V帯でご使用の場合はヒューズの定格も異なります。 125VAC:4A, 250VAC:2.5A

11.Mono/Bridgeモードスイッチ

Mono/Bridgeモードでご使用の際は、製品裏の各チャンネルスイッチを切り替え、表示LEDが点灯することを確認ください。点灯しない場合 は、設定のミスの可能性があります。

※1台以上のスピーカーとは接続しないでください。またその際のインピーダンスは16Ω以上としてください。



## 取扱の注意

- ・本取扱説明書に記載ない使用法では用いないでください。その場合保証対象外となります。
- ・本製品に熱を加えたり、天地を変えて設置したりしないでください。冷暗所でご使用ください。
- ・ごみの多い場所に設置しないでください。製品内にゴミが混入すると故障の原因となります。
- ・本製品を振動の多い場所に設置したり、振動を加えないでください。故障の原因となります。
- ・本製品は防水仕様ではありません。水濡れや湿度にご注意ください。また風呂場など湿度の高い場所にも 設置しないでください、結露による故障の原因となります。お手入れも薬品や水は用いないでください。 お客様の不注意による破損の場合は保証対象外です。必ず室内でお使いください。
- ・本製品に衝撃や強い振動を与えないでください。お客様の不注意による破損の場合は保証対象外です。
- ・本製品を改造したり、分解したりしないでください。保証対象外となります。
- ・お使いにならない期間が長くなる場合は、電源コードを取り外し、可能であれば箱にセットして冷暗所で 保管ください。
- ・ケーブルや電池などの付属品は消耗品のため、初期不良以外は保証対象外となります。
- ・日本国内以外でご使用になる場合は、必ずその土地の電力事情、法律に従って電源をご用意ください。
- ・他の機器との接続に起因する本製品の損傷、またその他の接続機器の損傷につきましては免責とさせていた だきます。接続前は十分にご注意ください。
- ・本製品の立ち上げには、必ず音量を最小に動作開始し、徐々に音量を上げていくようご注意ください。
- ・本製品を用いて発生した音に関しまして、騒音などの責任は弊社は免責とさせていただきます。回りに迷惑 をかけないように慎重にご使用ください。

発売元:**電子通商株式会社** 東京都杉並区浜田山4-12-1 TEL:03-5377-3838